

| | |
|----------------------|-----|
| アルトワークス・アルトターボRS・アルト | P02 |
| アルト・アルトエコ・イグニス | P03 |
| エブリィ・MRワゴン | P04 |
| MRワゴン・カプチーノ・スイフト | P05 |
| スイフト・スイフトスポーツ | P06 |
| スペーシア・スペーシアカスタム・セルボ | P07 |
| セルボ・ソリオバンディットHV | P08 |
| ハスラー・バレーノ・パレット | P09 |
| アルトラパン・ラパン・ワゴンR | P10 |
| ワゴンR・ワゴンRスティングレー | P11 |
| ワゴンRスティングレー | P12 |

※マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
 ※車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
 ※車種、サイズにより、車高ダウン及びフェンダー加工が必要になる場合があります。
 ※年式、型式、グレードにより装着ができない場合があります。
 ※エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
 ※マッチングは、フェンダー0°位置を基準にしたサイズ設定です。
 30° 50°位置など車検対応を考慮した数値ではありません。
 ※ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

注①……適切なサイズがありません。参考に取付可能なディスクタイプを記載しています。
 注②……VIA 限定耐荷重不足の為取付できません。
 ▲注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
 注⑤……フェンダークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑥……車体誤差、タイヤの種類によってフェンダーから突出します。
 注⑦……インナークリアランスが少ない為ご注意ください。
 注⑧……車体（ブレーキサスアーム、足回り部品など）にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足の為取付できません。

CAP 欄の表記について
 別売の SSR アルミレーシングキャップのタイプを表記しています。
 A-SL ……A SL タイプ (PARTS241SI) が装着できます。
 A-L ……A LOW タイプ (PARTS228SI) が装着できます。
 A-H ……A HIGH タイプ (PARTS229SI) が装着できます。
 B-SL ……B SL タイプ (PARTS240SI) が装着できます。
 B-L ……B LOW タイプ (PARTS226SI) が装着できます。
 B-H ……B HIGH タイプ (PARTS227SI) が装着できます。

SUZUKI 02

| | アルトワークス | | | | | | | | | | | | アルトターボRS | | | | | | | | | | | | アルト | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------|--------|---------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|------|-----------|--------------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|------|--------|------|------|
| | 型式 | | | | HA36S | | | | 型式 | | | | HA36S | | | | 型式 | | | | HA36S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | 2WD | | | | グレード | | | | 2WD | | | | グレード | | | | S / 2WD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 × 5.0J | INSET 45 | 165/55 | 4/100 | M12 × P1.25 | | | F: φ54.0 × H8.0 R: φ54.0 × H8.5 | F | 15 × 4.5J | INSET 45 | 165/55 | 4/100 | M12 × P1.25 | | | F: φ54.0 × H8.0 R: φ54.0 × H8.0 | F | 13 × 4.0J | INSET 40 | 145/80 | 4/100 | M12 × P1.25 | | | F: φ54.0 × H7.7 R: φ54.0 × H8.0 | | | | | | | | | | |
| R | 15 × 5.0J | INSET 45 | 165/55 | | | | | | | | | R | 15 × 4.5J | INSET 45 | 165/55 | | | | | R | 13 × 4.0J | INSET 40 | 145/80 | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | | REAR | | | | | | FRONT | | | | | | REAR | | | | | | FRONT | | | | | | REAR | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX02 | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | |
| | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | |
| | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | |
| | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV01 | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | |
| | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | |
| | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL |
| | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ① | A-SL | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ① | A-SL | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ① | A-SL | 17 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ① | A-SL | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL |
| | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - |
| | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - |
| | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - | 17 × | SL | ① | - |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL |
| | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL |
| | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL |
| | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL |
| | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL |
| | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL |
| Formula MK-III NEO | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - |
| Formula MESH | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 03

| | アルト | | | | | | | | | | | | アルト エコ | | | | | | | | | | | | イグニス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------|-------|----------|---------|--------------|------|------|-------|--------------|--------------|------|--------|------------|------|--------------|-------|---------|----------|--------|--------------|--------|--------------|------|-----------------|--------------|------------|--------|--------|------|--------------|----------|------|--------|--------|--------------|--------|----------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|--------|------|--------------|-------|--------|-----------------|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 型式 | | | | | | 型式 | | | | | | 型式 | | | | | | 型式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | | | グレード | | | | | | グレード | | | | | | グレード | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | STOCK SIZE | | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | STOCK SIZE | | | | H/P.O.D | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | 13 | 4.00B | INSET 45 | 145/80 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ54 | × | H13.3 | R: | φ52 | × | H16.1 | F | 13 | 4.00B | INSET 45 | 145/80 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ54 | × | H8.0 | R: | φ52 | × | H17.5 | F | 16 | 5.0J | INSET 40 | 175/60 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ54 | × | H20.2 | R: | φ54 | × | H10.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | 13 | 4.00B | INSET 45 | 145/80 | | | | | | | | | | | | | R | 13 | 4.00B | INSET 45 | 145/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FRONT | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REAR | | | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX02 | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 | × | 6.5J | 45 | - | 175/60 | A-SL | 16 | × | 6.5J | 45 | - | 175/60 | A-SL | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV01 | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/55 | A-SL | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/55 | A-SL | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ① | A-SL | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ① | A-SL | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | A-L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15 | × | 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15 | × | 5.5J | 40 | SL | 165/55 | A-SL | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ① | A-SL | 16 | × | 6.5J | 45 | SL | 175/60 | A-SL | 16 | × | 6.5J | 45 | SL | 175/60 | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MESH | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | 16 | × | 6.0J | 45 | SL | 175/60 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 04

| | エブリワゴン | | | | | | | | | | | | | | エブリワゴン | | | | | | | | | | | | | | MRワゴン | | | | | | | | | | | | | | MF33S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|----------|--------------|----------------------------|------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|------------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|--------------|-------|---------|----------|--------------|--------------|------|------|-------|-------|---------------------|------|------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 型式 | | | | DA17W | | | | 型式 | | | | DA64W | | | | 型式 | | | | MF33S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | PZターボスペシャル | | | | グレード | | | | - | | | | グレード | | | | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STOCK SIZE | | H/P.O.D | HUB BOLT | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | H/P.O.D | HUB BOLT | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | H/P.O.D | HUB BOLT | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | H/P.O.D | HUB BOLT | HUB DIAMETER | STOCK SIZE | | H/P.O.D | HUB BOLT | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14×4.5J INSET 50 | 165/60 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ52.0×H15.5 R: φ-×H- | F | 13×4.5J INSET 50 | 155/70 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ56.7×H15.5 R: φ-×H- | F | 13×4.0J INSET 45 | 145/80 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H13.0 R: φ52×H16.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 14×4.5J INSET 50 | 165/60 | | | | | R | 13×4.5J INSET 50 | 155/70 | | | | | R | 13×4.0J INSET 45 | 145/80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTF01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MESH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 05

| | MRワゴン | | | | | | | | | | MF22S | | | | | | | | | | カブチーノ | | | | | | | | | | EA11R | | | | | | | | | | スウィフト | | | | | | | | | | ZC72S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|------|------|---------|---|-------|------|------|---------------------------------------------------------|---|-------|------|------|--------------|---|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|------------|---|-------|------|------|----------|---|-------|------|------|--------------|---|-------|------|------|--------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|---------|---|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | 型式 | | | | | グレード | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | 型式 | | | | | グレード | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | | | |
| | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | F | R | INSET | DISK | TYRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX02 | 16 x 5.0J 48 - 165/50 A-SL 16 x 5.0J 48 - 165/50 A-SL | | | | | | | | | | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 - 185/55 A-SL 16 x 6.5J 45 - 185/55 A-SL | | | | | | | | | | 17 x 7.0J 42 - 205/45 ⑤ A-SL 17 x 7.0J 42 - 205/45 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 x 7.0J 42 - 205/45 ⑤ A-SL 17 x 7.0J 42 - 205/45 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15 x 4.5J 43 - 165/50 ⑤ - 16 x 5.0J 45 - 165/40 - | | | | | | | | | | 15 x 4.5J 43 - 165/50 - 16 x 5.0J 45 - 165/40 - | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 x 6.0J 45 - 185/60 - 16 x 6.0J 45 - 185/60 - | | | | | | | | | | 16inchは装着不可 注⑧ 17 x 7.0J 42 - 205/45 ⑤ - 17 x 7.0J 42 - 205/45 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV01 | 15 x 4.5J 43 - 165/50 ⑤ - 16 x 5.0J 45 - 165/40 - | | | | | | | | | | 15 x 4.5J 43 - 165/50 - 16 x 5.0J 45 - 165/40 - | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 x 6.0J 45 - 185/60 - 16 x 6.5J 42 - 185/55 - | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 42 - 185/55 - 17 x 7.0J 42 - 205/45 ⑤ - 17 x 7.0J 42 - 205/45 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-L 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-L | | | | | | | | | | 17 x 6.5J 45 SL 205/45 ⑤ A-SL 17 x 6.5J 45 SL 205/45 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 A-SL 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 A-SL | | | | | | | | | | 17 x SL ① A-SL 17 x SL ① A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 SL 185/55 - 16 x 6.5J 45 SL 185/55 - | | | | | | | | | | 17 x SL ① - 17 x SL ① - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 SL 185/55 - 16 x 6.5J 45 SL 185/55 - | | | | | | | | | | 17 x SL ① - 17 x SL ① - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-L 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-L | | | | | | | | | | 17 x 6.5J 43 SL 205/45 ⑤ A-SL 17 x 6.5J 43 SL 205/45 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15 x 5.5J 45 SL 165/50 A-SL 15 x 5.5J 45 SL 165/50 A-SL | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 45 SL 165/50 A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 45 SL 165/55 ⑤ B-L 15 x 5.5J 45 SL 165/55 B-L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 45 SL 165/50 B-L 16 x 5.5J 45 SL 165/50 B-L | | | | | | | | | | 15 x 6.5J 38 NR 185/60 A-SL 15 x 6.5J 38 NR(SL可) 185/60 A-SL | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 A-SL 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 A-SL | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15 x 5.5J 40 SL 165/50 ⑤ A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 40 SL 165/50 A-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 40 SL 165/55 ⑥ B-SL 15 x 5.5J 40 SL 165/55 ⑥ B-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 x 5.5J 40 SL 165/50 ⑤ B-SL 16 x 5.5J 45 SL 165/50 ⑤ B-SL | | | | | | | | | | 15 x 6.5J 40 SL 185/60 A-SL 15 x 6.5J 40 SL 185/60 A-SL | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-SL 16 x 6.5J 45 SL 185/55 A-SL | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 - 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 - | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 - 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MESH | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | 16 x 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 - 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 - | | | | | | | | | | 16 x 6.5J 45 NR 185/55 - 16 x 6.5J 45 NR(SL可) 185/55 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 06

| | スィフト | | | | | | | | | | スィフトスポーツ | | | | | スィフトスポーツ | | | | | | | | | | ZC31S | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------|---------|--------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|------------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|----------|-----------|------|---------|--------------|-----------------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------|---------|--------|--------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 型式 | | ZC11S | | | | | | | | 型式 | | ZC32S | | | | | | | | 型式 | | ZC31S | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | H/P.O.D | | | | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | グレード | | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | グレード | | HUB BOLT | | | | HUB DIAMETER | | | | |
| | STOCK SIZE | | 4/100 | | | | M12×P1.25 | | | | F: φ54×H19.5 R: φ54×H24.5 | | | | 5/114.3 | | M12×P1.25 | | | | F: φ60×H15.0 R: φ60×H9.7 | | | | 5/114.3 | | M12×P1.25 | | | | F: φ60×H15.5 R: φ60×H25.0 | | | | |
| FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX02 | 16×6.5J | 45 | - | 195/50 | A-L | 16×6.5J | 45 | - | 195/50 | A-L | 17×7.0J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | B-SL | 17×7.0J | 53 | - | 215/35 | B-SL | 17×7.0J | 53 | - | 215/40 | ⑤ | B-L | 17×7.0J | 53 | - | 215/40 | B-L | | | |
| | 17×7.0J | 42 | - | 205/40 | A-L | 17×7.0J | 42 | - | 205/40 | A-L | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | B-SL | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | B-SL | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | B-L | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | B-L | | | |
| GTX01 | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17×7.0J | 42 | - | 205/40 | A-L | 17×7.0J | 42 | - | 205/40 | A-L | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | B-SL | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | B-SL | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | B-L | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | B-L | | | | |
| GTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17×7.0J | 50 | - | 195/45 | - | 17×7.0J | 50 | - | 195/45 | - | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | - | | | | |
| GTV02 | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15×6.0J | 45 | - | 185/60 | - | 16×6.0J | 45 | - | 185/60 | - | 17×7.0J | 50 | - | 195/45 | - | 17×7.0J | 50 | - | 195/45 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - |
| GTV01 | 15inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 15inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 15inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16×6.5J | 42 | - | 195/50 | - | 16×6.5J | 42 | - | 195/50 | - | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 | ⑤ | - | 17×7.0J | 50 | - | 195/45 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 17×7.0J | 50 | - | 215/40 | - | 18×7.5J | 53 | - | 215/35 |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18× | HP | ① | - | 18× | SL | ① | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18×7.5J | 53 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 53 | NR(SL可) | 215/35 | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18×7.5J | 53 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 53 | NR | 215/35 | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18×7.5J | 53 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 53 | NR | 215/35 | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18× | HP | ① | - | 18× | NR | ① | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | ⑤ | - | 18×7.5J | 50 | NR | 215/35 | - | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-SL | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | ⑤ | B-L | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | B-L | | | | | | |
| Professor SP8R | 16×6.5J | 45 | SL | 195/50 | A-L | 16×6.5J | 45 | SL | 195/50 | A-L | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-L | 18× | SL | ① | B-L | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16×6.5J | 45 | NR | 195/50 | A-L | 16×6.5J | 45 | NR(SL可) | 195/50 | A-L | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 17× | NR | ① | B-SL | 17× | SL | ① | B-SL | 17× | SL | ① | B-L | 17× | SL | ① | B-L | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16×6.5J | 45 | NR(SL可) | 195/50 | - | 16×6.5J | 45 | NR | 195/50 | - | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | - | 18× | SL | ① | - | 18× | SL | ① | - | 18× | SL | ① | - | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16×6.5J | 45 | NR(SL可) | 195/50 | - | 16×6.5J | 45 | NR | 195/50 | - | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-SL | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | ⑤ | B-L | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | B-L | | | | | | |
| Professor SP3R | 16×6.5J | 45 | SL | 195/50 | A-L | 16×6.5J | 45 | SL | 195/50 | A-L | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-SL | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | ⑤ | B-L | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | B-L | | | | | | |
| Professor MS1R | 15×6.0J | 45 | NR | 185/60 | A-L | 15×6.0J | 45 | NR(SL可) | 185/60 | A-L | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 18× | NR | ① | B-SL | 18× | SL | ① | B-SL | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | ⑤ | B-L | 18×7.0J | 49 | SL | 215/35 | B-L | | | | | | |
| Professor SP1R | 15×6.5J | 40 | SL | 185/60 | A-SL | 15×6.5J | 40 | SL | 185/60 | A-SL | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16×7.0J | 39 | NR | 195/50 | ⑤ | - | 16×7.0J | 39 | NR(SL可) | 195/50 | - | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MESH | 16×7.0J | 39 | NR | 195/50 | ⑤ | - | 16×7.0J | 39 | NR(SL可) | 195/50 | - | 16inchはPCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 07

| | スペース | | | | | | | | | | スペースカスタム | | | | | | | | | | セルボ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------|----------|--------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------|--------------|--------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|----|--------|--------|--------------|--|--|--|
| | 型式 | | | | | MK32S | | | | | 型式 | | | | | MK32S | | | | | 型式 | | | | | HG21S | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | | X | | | | | グレード | | | | | T | | | | | グレード | | | | | 660G | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | |
| F | R | 14×4.5J | INSET 45 | 155/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H8.5 | R: φ54×H16.0 | F | R | 15×4.5J | INSET 45 | 165/55 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H8.5 | R: φ54×H16.8 | F | R | 13×4.00B | INSET 45 | 155/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H14.3 | R: φ52×H16.5 | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | | | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT02 | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/45 | A-SL | | | | | | | | | |
| GT01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | | | | | |
| QTV01 | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | | | |
| Formula MK-III NEO | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Formula MESH | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 08

| | セルボ | | | | | | | | | | ソリオバンディット HV | | | | | | | | | | ソリオ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|----------|--------|-------|--------------|--------------|-------------|---|-----|--------------|------------|--------|-------|-----------|--------------|--------------|------|---|-----|-------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 型式 | | | | | HG21S | | | | | 型式 | | | | | MA36S | | | | | 型式 | | | | | MA15S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | | 660T | | | | | グレード | | | | | ハイブリッド | | | | | グレード | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | R | 13×4.00B | INSET 45 | 155/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H14.0 | R: φ52×H15.8 | F | R | 15×5.0J | INSET 45 | 165/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H19.9 | R: φ54×H9.5 | F | R | 14×4.5J | INSET 45 | 165/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H20.0 | R: φ54×H14.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | FRONT | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTF01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.0J 48 - 165/45 A-SL 16 × 5.0J 48 - 165/45 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.0J 48 - 185/55 A-SL 16 × 5.0J 48 - 185/55 ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTX01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTV03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 4.5J 43 - 165/50 - 15 × 4.5J 43 - 165/50 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 4.5J 43 - 165/65 - 15 × 4.5J 43 - 165/65 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 4.5J 43 - 165/50 - 15 × 4.5J 43 - 165/50 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 4.5J 43 - 165/65 - 15 × 4.5J 43 - 165/65 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16inchは適切なサイズがありません 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × SL ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × SL ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × SL ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL 16 × 5.5J 45 SL 165/40 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × SL ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ A-SL 16 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 5.5J 45 SL 165/50 A-SL 15 × 5.5J 45 SL 165/50 A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 5.5J 45 SL 165/55 ㉞ A-SL 15 × 5.5J 45 SL 165/55 ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × NR ㉞ A-SL 15 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 5.5J 40 SL 165/50 ㉞ A-SL 15 × 5.5J 40 SL 165/50 ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × 5.5J 45 SL 165/55 ㉞ A-SL 15 × 5.5J 45 SL 165/55 ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 × NR ㉞ A-SL 15 × SL ㉞ A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MESH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - 16 × 5.5J 45 SL 165/40 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 × NR ㉞ - 16 × SL ㉞ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 09

| | ハスラー | | | | | | | | | | MR31S | | | | | | | | | | パレーノ | | | | | | | | | | WB32S | | | | | | | | | | パレット | | | | | | | | | | MK21S | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|------|------|----------|--------------|---------|------|------|-------|--------------|----------|------|----|------|--------------|--------------|------|---|---------------------|--------------|-----------------|------|---------|----------|--------------|---------|------|----|-------|--------------|----------|---------|--------|-------|--------------|--------------|------|---|-------|--------------|-----------------|--------|----------|----------|--------------|-------|------|------|-------|------|--------|----|--------|-------|----|---|----|---|-------|--|
| | 型式 | | | | | MR31S | | | | | 型式 | | | | | WB32S | | | | | 型式 | | | | | MK21S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | | X | | | | | グレード | | | | | XG | | | | | グレード | | | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | × | 4.5J | INSET 45 | 165/60 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ | 54 | × | H8.0 | R: | φ | 52 | × | H16.0 | F | 15 | × | 5.0J | INSET 40 | 175/65 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ | 54 | × | H19.0 | R: | φ | 52 | × | H11.0 | F | 14 | × | 4.5J | INSET 50 | 165/55 | 4/100 | M12 | × | P1.25 | F: | φ | 54 | × | H13.3 | R: | φ | 52 | × | H16.4 | |
| R | 15 | × | 4.5J | INSET 45 | 165/60 | | | | | | | | | | | | | | | R | 15 | × | 5.0J | INSET 40 | 175/65 | | | | | | | | | | | | | | R | 14 | × | 4.5J | INSET 50 | 165/55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | | | | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX02 | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | | | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | | | 16 | × | 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | | | | | | |
| QTX01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/60 | ⑤ | - | | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/60 | - | | | 15inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | | | | | |
| QTV01 | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/50 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | | | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | | | 16 | × | 5.0J | 45 | - | 175/60 | - | | | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | | 15 | × | 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | - | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/60 | A-SL | | | 16 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/60 | A-SL | | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/60 | A-SL | | | 16 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/60 | A-SL | | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/60 | ⑥ | A-SL | | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/60 | ⑤ | A-SL | | 15 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/65 | A-SL | | | 15 | × | 5.5J | 38 | NR(SL可) | 175/65 | A-SL | | | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/60 | ⑥ | A-SL | | 15 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/60 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 38 | SL | 175/65 | - | | | 16 | × | 5.5J | 38 | SL | 175/65 | - | | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Formula MESH | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | ⑦ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 175/60 | - | | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | 16 | × | 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 10

| | ラバン | | | | | | | | | | | | ラバン | | | | | | | | | | | | ワゴンR | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------|--------|---------|--------------|-------------|-----------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| | 型式 | | | | HE33S | | | | 型式 | | | | HE21S | | | | 型式 | | | | MH34S | | | | | | | | | | | | | | | |
| | グレード | | | | S / 2WD | | | | グレード | | | | - | | | | グレード | | | | FXリミテッド (レーダーブレーキサポート車除く) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | HUB BOLT | | | | STOCK SIZE | | | | HUB BOLT | | | | STOCK SIZE | | | | HUB BOLT | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 14 × 4.5J | INSET 45 | 155/65 | H/P.O.D | 4/100 | M12 × P1.25 | F: φ54.0 × H7.5 | R | 14 × 4.5J | INSET 45 | 155/65 | 4/100 | M12 × P1.25 | F: φ33.5 × H13.5 | R: φ42.5 × H15.0 | F | 14 × 4.5J | INSET 45 | 155/65 | H/P.O.D | 4/100 | M12 × P1.25 | F: φ54 × H8.0 | R: φ52 × H17.0 | | | | | | | | | | | | |
| R | 14 × 4.5J | INSET 45 | 155/65 | | | | R: φ54.0 × H7.6 | | R | 13 × 4.0J | INSET 45 | 155/65 | 4/100 | M12 × P1.25 | F: φ33.5 × H13.5 | R: φ42.5 × H15.0 | R | 14 × 4.5J | INSET 45 | 155/65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | |
| REAR | | | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | REAR | | | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | | |
| GT-F01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-X02 | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16 × 5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | | | | | | |
| 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-X01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-V03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-V02 | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | | | | | | |
| 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | | | | | | | |
| 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-V01 | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 155/60 | - | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | 15 × 4.5J | 43 | - | 165/55 | - | | | | | | |
| 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16 × 5.0J | 45 | - | 165/50 | - | | | | | | | |
| 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | | | | | | |
| 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15 × 5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | | | | | | |
| 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | | | | |
| 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | 17 × | SL | ① | A-SL | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | | | | | | |
| Formula MESH | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑥ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16 × 5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUZUKI 12

| | ワゴンR スティングレー | | | | | | | | | | ワゴンR スティングレー | | | | | | | | | | ワゴンR スティングレー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------|-------|--------|--------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---------|--------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|--------|------|--------------|----|---|--------|------|
| | MH34S | | | | | | | | | | MH23S | | | | | | | | | | MH22S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T (レーダーブレーキサポート車除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | | STOCK SIZE | | | | | H/P.O.D | | | | | HUB BOLT | | | | | HUB DIAMETER | | | | |
| F | R | 15×4.5J | INSET | 45 | 165/55 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H7.9 | R: φ52×H16.5 | | F | R | 14×4.5J | INSET | 45 | 155/65 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H14.0 | R: φ52×H17.0 | | F | R | 14×4.5J | INSET | 50 | 165/55 | 4/100 | M12×P1.25 | F: φ54×H13.0 | R: φ52×H16.0 | | | | | | | | | |
| FRONT | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | FRONT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | SIZE / INSET | DISK | TYRE | 注 | CAP | | | | | | |
| QTF01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX02 | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL | 16×5.0J | 48 | - | 165/50 | A-SL |
| | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTX01 | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QTV02 | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/55 | ⑤ | 15×4.5J | 43 | - | 165/50 | ⑤ | 15×4.5J | 43 | - | 165/50 | - | 15×4.5J | 43 | - | 165/50 | - |
| | 16×5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/50 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/45 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - | 16×5.0J | 45 | - | 165/40 | - |
| | 17inchは適切なサイズがありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV04S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV03S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV02S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01 (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR CV01S (スーパーコンケイブ) | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX05 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX02 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTOR EX01 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP5 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP8R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | | |
| | 17×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 17×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor TF1R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | A-SL | 17× | | SL | ① | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP4R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | - | 17× | | SL | ① | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS3R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | - | 17× | | SL | ① | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP3R | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | A-SL | 17× | | SL | ① | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor MS1R | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/55 | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 45 | SL | 165/50 | A-SL | | | | | | | |
| | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | A-SL | 17× | | SL | ① | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1 | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | 適切なサイズがありません 注④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Professor SP1R | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/55 | ⑤ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑥ | A-SL | 15×5.5J | 40 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | | | | |
| | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | A-SL | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | A-SL | | | | | | | |
| | 17× | | SL | ① | A-SL | 17× | | SL | ① | A-SL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula MK-III NEO | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | | | | | | | |
| Formula MESH | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/50 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/45 | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | ⑤ | - | 16×5.5J | 45 | SL | 165/40 | - | | | | | | | |
| GT-04 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-04S | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GT-03 | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | PCDの設定がありません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

